

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕКРЕТНОМУ КОДУ (должно быть разрешено в настройках системы)

Ввод секретного кода

1. Нажмите служебную кнопку количество раз, равное первой цифре кода (интервалы между нажатиями – не более 1 секунды; цифра «0» – 10 нажатий; при нажатии кнопки индикатор загорается, при отпускании – гаснет).
2. Дождитесь вспышки индикатора и сразу же вводите вторую цифру кода.
3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.

Выключение охраны, тревоги, паники

Включите зажигание, не заводя двигатель, и введите секретный код.

Выключение режимов AntiCarJack и AntiHiJack

В 4-минутном интервале подачи тревожной сигнализации при включенном зажигании (индикатор не горит) введите секретный код.

Выключение режима «Иммобилайзер»

1. Включите зажигание, не заводя двигатель. Индикатор светится постоянно.
2. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал, индикатор погаснет.

Выключение режима «ТО»

1. Выключите зажигание.
2. Откройте дверь.
3. Введите две первые **или** две последние цифры секретного кода. Через 10 секунд **или** 2 минуты соответственно выключится режим «ТО» и одновременно включится режим полной охраны (система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы).

Удаление брелоков и меток из памяти системы

1. Убедитесь, что зажигание и режим охраны выключены.
2. Сначала включите габаритные огни, потом – зажигание.
3. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал (включился режим «ТО»). Выключите зажигание и габаритные огни.
4. Еще раз сначала включите габаритные огни, затем зажигание.
5. Введите секретный код повторно. Система подаст 1 звуковой сигнал – информация обо всех записанных брелоках удалена, режим «ТО» включен.
6. Обратитесь в сервисный центр для замены и перезаписи брелоков и меток в память системы.

ВНИМАНИЕ! В режиме «ТО» отключены все противоугонные и охранные функции, система не реагирует на команды брелока (кроме команд включения/выключения таймерных каналов и команд управления замками дверей – см. Руководство пользователя).

230407

ОХРАННО-ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА



R-415, R-415W

Телефон сервисного центра:

Состояние индикатора	Состояние системы
Равномерно мигает	Включена охрана
Не горит	Охрана выключена или включен режим «ТО»
Светится постоянно при включенном зажигании	Включен иммобилайзер (если в настройках разрешено его автоматическое включение)
Мигает сериями вспышек при выключении охраны	В период охраны система выходила в режим тревоги (см. «Количество вспышек индикатора»)
Мигает сериями вспышек при включении охраны	Обнаружен неисправный концевой выключатель или датчик (проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник; воспользуйтесь режимом охраны без датчиков; обратитесь в сервис)
При выключенном зажигании и закрытых дверях, капоте, багажнике равномерно мигает в течение 20 с	Система готовится к повторному автоматическому включению полной охраны (если в настройках разрешено автоматическое включение и запрещена защита от случайного выключения)

Количество вспышек индикатора (причина включения тревожной сигнализации)
1 – Включение зажигания, нажатие служебной кнопки, паника
2 – Открытие двери
3 – Открытие капота или багажника
4 – Тревожный сигнал датчика №1
5 – Тревожный сигнал датчика №2
6 – Предупредительный сигнал датчика №1
7 – Нажатие педали тормоза
8 – Отключение питания системы

Информирующая сигнализация

Звуковые сигналы подаются сиреной.

Световые сигналы подаются указателями поворота.

Предупредительная сигнализация (в режиме охраны) – 1 световой сигнал и 1 звуковой сигнал.

Тревожная сигнализация (в режиме охраны) – непрерывное звучание сирены и постоянное мигание указателей поворота.

Звуковая	Световая	Событие (указаны основные)
1	—	При открывании двери после выключения зажигания – напоминание о невыключенных габаритных огнях
1	1	При включении полной охраны
—	1	При включении охраны без датчиков
1+1	1+1	При включении полной охраны или охраны без датчиков – напоминание о невыключенных габаритных огнях

Перед знаком «+» указано количество основных сигналов, после – дополнительных.

Звуковая	Световая	Событие (указаны основные)
1+2	1+2	При включении охраны обнаружен неисправный концевой выключатель или датчик (проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник; воспользуйтесь режимом охраны без датчиков; обратитесь в сервис)
2	2	При выключении охраны
2+2	2+2	При выключении охраны – информация о выходе в тревогу (см. Руководство пользователя)
5	—	Подаются при попытке отключить режим AntiCarJack (AntiHiJack) в 4-минутном интервале, если настройки системы этого не позволяют (см. Руководство пользователя)
5 с непрерывно	20 с непрерывно	При выключенном зажигании, закрытых дверях, капоте, багажнике – система готовится к повторному автоматическому включению полной охраны (если в настройках разрешено автоматическое включение и запрещена защита от случайного выключения)