



Компрессор

Подсоедините шланг от компрессора (1) к клапану шины и включите компрессор. Подключите прибор к розетке прикуривателя или источнику питания с напряжением 12V (5). Переведите переключатель (3) в положение **AIR COMRESSION** и накачайте шину до нужного давления, для этого следите за показаниями при помощи манометра (7).

Закачивание/откачивание воздуха

Для откачивания воздуха, соедините шланг (11) с отверстием (2), переведите переключатель (3) в положение **VACUUM** и включите прибор. Для закачивания воздуха, соедините шланг (11) с отверстием (6), переведите переключатель (3) в положение **INFLATE** и включите прибор. В комплекте имеется три вида насадок (14) для того, чтобы накачать/откачать воздух в/из надувных игрушек, матрацев, лодок и т.д.

Пылесос

Соедините шланг (11) с отверстием (2), на противоположный конец шланга (11) наденьте насадку (12), переведите переключатель (3) в положение **VACUUM** и включите прибор. Для труднодоступных мест используйте насадку (13). Для этого соедините ее с насадкой (12).

Аварийное сигнальное освещение

На каждой стороне прибора имеется красный индикатор (8), что позволяет использовать его как устройство аварийной световой сигнализации. Для включения, переведите переключатель (4) в положение **FLASHING**. Частота вспышек - 80-100/в минуту.

Фонарь

Повернув переключатель (10) влево, Вы можете использовать прибор как фонарь