REEF NET

Охранно-противоугонные slave-системы

Характеристики охранно-противоугонных систем REEF NET	R-611	R-610	R-601	R-600
Управление системой				
Управление с помощью штатного брелока центрального замка автомобиля	●	●	●	●
Управление с помощью метки-транспондера	●		●	
Диалоговое опознавание метки-транспондера (технология DID)	●		●	
Резервный L-канал для уверенного распознавания электронной метки при наличии помех	●		●	
Управление по телефону*	●	●		
Защита от угона и захвата автомобиля				
Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле WAIT UP	●	●	●	●
Подтверждение опознавания метки секретной кнопкой (программируется)	●	●		
Программируемый иммобилайзер	●	●	●	
AntiHiJack (пассивная защита от захвата)	●		●	
Охрана автомобиля				
Включение сирены при срабатывании сигнализации (программируется)	●	●	●	●
Скрытное оповещение о срабатывании сигнализации (без световых и звуковых сигналов)	●	●	●	●
Передача сигналов о срабатывании сигнализации на автопейджер	●*	●*	●	●
Передача сигналов о срабатывании сигнализации на мобильный телефон**	●	●	●	●
Защита от ложных срабатываний	●	●	●	●
Режим "Паника"	●	●	●	●
В режиме охраны контролируются				
Концевой выключатель двери водителя	●	●	●	●
Концевые выключатели остальных дверей	●	●	●	●
Концевые выключатели капота и багажника	●	●	●	●
Датчик перемещения	●	●		
Двухуровневый датчик удара			●	●
Двухзонный датчик объема			●	●
1-й дополнительный датчик (при подключении)	●	●	●	●
2-й дополнительный датчик (при подключении)	●	●		●
3-й дополнительный датчик (при подключении)		●		
Зажигание	●	●	●	●
Педаль тормоза	●	●	●	●
Питание системы	●	●	●	●
Постановка на охрану				
При помощи штатного брелока автомобиля	●	●	●	●
Со звуковым и световым подтверждением	●	●	●	●
Без звукового подтверждения (программируется)	●	●	●	●
Диагностика датчиков при постановке на охрану и обход неисправных	●	●	●	●
Предупреждение о незакрытых дверях при постановке на охрану	●	●	●	●
Снятие с охраны				
При помощи штатного брелока автомобиля	●	●	●	●
При помощи секретного кода (на случай утери брелока или метки)	●	●	●	●
Со звуковым и световым подтверждением	●	●	●	●
Без звукового подтверждения (программируется)	●	●	●	●
Таймерные каналы				
Количество программируемых таймерных каналов	4	4	3	3
Включение и выключение канала при постановке или снятии с охраны	●	●	●***	●***
Включение и выключение канала при включении или выключении зажигания	●	●	●***	●***
Включение и выключение канала при срабатывании предупредительного уровня датчиков сигнализации	●	●	●***	●***
Включение и выключение канала при срабатывании тревожного уровня датчиков сигнализации	●	●	●***	●***
Включение и выключение канала при получении команды по каналам сотовой связи**	●	●		
Включение и выключение канала при любом сочетании возможных условий	●	●	●***	●***
Программируемая задержка перед включением каналов	●	●	●	●
Программируемая длительность работы каналов	●	●	●	●
Программируемая задержка перед включением каналов	●	●		
Возможность отключения датчиков сигнализации на время работы каналов	●	●	●	●

* Опция.
** При подключении системы Reef GSM.
*** В системах Reef Net R-601 и R-600 предусмотрено только включение каналов по событиям.

Характеристики охранно-противоугонных систем REEF NET	R-611	R-610	R-601	R-600
Другие возможности				
Открывание замка багажника со штатного брелока в режиме "Охрана"	●	●		
Согласование с работой модуля автозапуска двигателя	●	●		
Количество разъемов для подключения внешних датчиков сигнализации	3	4	3	4
Разъем для подключения системы Reef GSM	●	●		
Разъем для подключения многозонного автопейджера	●	●	●	●
Контроль канала связи автопейджера	●	●	●	●
Настройка длительности сигналов в режиме "Тревога"	●	●	●	●
Удаление из памяти утерянных меток и запись новых	●		●	
Максимальное количество записываемых в систему меток-транспондеров	2		2	
Секретный код, устанавливаемый пользователем	●	●	●	●
Компьютерное программирование настроек системы	●	●		
Ручное программирование настроек системы	●	●	●	●
Индикация состояния системы	●	●	●	●
Энергонезависимая память	●	●	●	●
Основные технические характеристики				
Напряжение питания, В	10,5... 15			
Ток потребления в режиме охраны, мА	не более 20			
Рабочий диапазон температур, °С	-40... +85			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Код	**Наименование**	R-611	R-610	R-601	R-600
	Блок управления	1	1	1	1
AA-02L	Активная антенна	1		1	
LD	Светодиодный индикатор	1	1	1	1
KV	Кнопка VALET	1	1	1	1
MB-L	Метка-транспондер	2		2	
WAIT A	Реле WAIT UP	1	1	1	1
SG-202	Датчик удара (комплект)			1	1
VG-64	Датчик объема (комплект)			1	1
AG-2 Luxe	Датчик перемещения (комплект)	1	1		
RP-100	Система радиооповещения (комплект)			1	1
	Кабель активной антенны	1		1	
	Жгут 16-контактный соединительный			1	1
	Жгут 14-контактный соединительный	1	1		
	Жгут 8-контактный соединительный	1	1		
	Предохранитель 1 А (с держателем)	1	1	1	1
	Предохранитель 10 А (с держателем)	1	1	1	1
	Саморез 4 × 13 мм	2	2	2	2
	Клемма ∅ 6,0 мм	2	2	2	2
	Диод	4	4	4	4
	Руководство пользователя	1	1	1	1
	Рекомендации по установке	1	1	1	1